



TECHNICKÝ LIST

---

## Penetrační a impregnační akrylátový nátěr

**PENETRAČNÍ A IMPREGNAČNÍ NÁTĚR JE URČEN PRO ÚPRAVU PODKLADU  
K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ.**

---

**POUŽITÍ**

Před nanášením latexových, disperzních interiérových a akrylátových fasádních barev, lepidel, tmelů a tenkovrstvých omítek. Na venkovní i vnitřní použití.

**PODKLAD**

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, zatmelený a zbavený prachu a nesoudržných vrstev.

**PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU**

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.
2. Jeden nátěr penetračním a impregnačním akrylátovým nátěrem. Penetrační a impregnační akrylátový nátěr se ředí čistou vodou v poměru až 1:1, a to podle vlhkosti, teploty a druhu podkladu s ohledem na požadavek zpevnění podkladu nebo zvýšení přilnavosti nátěru.

**VYDATNOST**

0,1 kg až 0,2 kg penetračního a impregnačního akrylátového nátěru na 1 m<sup>2</sup>.

**NANÁŠENÍ**

Provádí se štětkou, válečkem nebo stříkáním.

**BALENÍ**

Plastové obaly o hmotnosti 3kg, 5 kg a 10 kg.